

Servisné strediská firmy VS-mont

(PRE POVINNÉ A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY)

Zodpovednosť za poruchy na hydraulických komponentoch

Záruku za hydraulické komponenty nesie jej výrobca. Všetky údržbové, servisné úkony a prípadné dodávky náhradných dielov pre hydrauliku počas záruky zaisťuje výrobca hydrauliky, alebo autorizovaná servisná sieť dodávateľa nadstavby.

Bližšie informácie o konkrétnom servisnom stredisku v danej lokalite SR a ČR a iných krajinách Vám budú poskytnuté na doluvedených telefónnych číslach, alebo na našej internetovej stránke: www.vsmont.sk

VS-mont, spol. s r.o.

Panština 1030
020 55 Lazy pod Makytou
Tel.: +421 42 431 35 11
Fax: +421 42 431 35 16
vsmont@vsmont.sk
www.vsmont.sk

VS-mont, spol. s r.o.

Závod 02
Nábřeží Oravy 500
026 01 Dolný Kubín
Tel/fax: +421/43 5863 541
vs.montdk@vsmont.sk
www.vsmont.sk

VS-mont, ČR

Obchodní pobočka Praha
OS CZ KS Brno A/23404
[+420 724 221 588](tel:+420724221588)
obchod@vsmont.cz
www.vsmont.cz

VS-mont[®]

☎: VS-mont, spol. s r.o.
Panština 1030
020 55 Lazy pod Makytou
☎: 00421 (0)42 4313 511
☎: 00421 (0)42 4313 516

Výrobný závod - Dolný Kubín
GPS: 49.2321, 19.3039

Výrobný závod - Lazy pod Makytou
GPS: 49.2430, 18.2188

www.vsmont.sk

Servisná knižka



VS-mont s.r.o., Panština 1030, 020 55 Lazy pod Makytou
tel.: +421 / 42 / 4313511, fax: +421 / 42 / 4313516
www.vsmont.sk, vsmont@vsmont.sk

VS-mont-SV

Vlastník vozidla

Firma:

Adresa:

.....

Výrobné číslo nadstavby:

VIN podvozku:

EČV:

Firma VS-mont spol. s r.o. uzná prípadné reklamácie v priebehu záručnej doby len vtedy, ak boli v termíne prevedené predpísané servisné práce. Ako doklad o ich prevedení platí táto Servisná knižka, vyplnená servisným technikom firmy VS-mont spol. s r.o. alebo technikom určeného servisného zastúpenia.

Dátum predaja

Razítko a podpis predajcu

Servisné práce po km prevádzky

Technik:

Dňa:

Skutočné prevádzkové hodiny:

Prevedené servisné práce:

Poznámky:

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

Servisné práce po km prevádzky

Technik:

Dňa:

Skutočné prevádzkové hodiny:

Prevedené servisné práce:

Poznámky:

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

Servisné práce – „servis 1“

1. Skontrolovať stav a množstvo hydraulického oleja.
2. Vymeniť filter hydraulického oleja sklápania.
3. Nastaviť obmedzovač výklopu a premazať.
4. Preveriť stav hlavného piestu, previesť údržbu, prečistenie a premazanie.
5. Skontrolovať stav a funkčnosť bočníc a zadného čela.
6. Preveriť stav zaistenia bočníc a zadného čela.
7. Skontrolovať stav ostatných olejových a kvapalinových náplní nadstavby.
8. Skontrolovať funkčnosť zapínania hydraulického čerpadla (PTO).
9. Kontrola stavu dorazov a navádzačov nadstavby.
10. Preveriť automatický odvodňovací ventil a rozvádzač.
11. Dotiahnuť všetky nosné skrutkové spoje nadstavby.
12. Premazať všetky mazacie miesta podľa mazacieho plánu.
13. Preskúšať elektrické zariadenie a kontrolné ukazovatele.
14. Preveriť stav plachtovania.
15. Vyskúšať sklápanie.
16. Preskúšať napnutie poistných lán.
17. Kontrola prípadne výmena puzdier a silónových lôžok zadných otočov.

Servisné práce – „servis 2“

1. Vymeniť všetky olejové a kvapalinové náplne nadstavby a hydrauliky.
2. Vymeniť olejové filtre.
3. Nastaviť obmedzovač výklopu a premazať.
4. Nastaviť výklopné uhly korby.
5. Skontrolovať a nastaviť vôľu poistných lán.
6. Preveriť stav hlavného piestu, previesť údržbu, prečistenie a premazanie.
7. Skontrolovať funkčnosť, stav a zaistenie bočníc a zadného čela.
8. Preveriť celkový stav pomocného rámu a korby.
9. Skontrolovať opotrebenie a vôľu všetkých pohyblivých častí a čapov nadstavby.
10. Skontrolovať funkčnosť zapínania hydraulického čerpadla (PTO).
11. Skontrolovať stav hydraulického čerpadla.
12. Preskúšať tesnosť hydraulického a vzduchového systému.
13. Kontrola stavu dorazov a navádzačov nadstavby.
14. Preskúšať elektrické zariadenia a kontrolné ukazovatele.
15. Premazať všetky mazacie miesta podľa mazacieho plánu.
16. Vyčistiť automatický odvodňovací ventil a rozvádzač.
17. Dotiahnuť všetky skrutkové spoje nadstavby.
18. Kontrola prípadne výmena puzdier a silónových lôžok zadných otočov.

Servisné práce, ktoré je povinný prevádzkať vlastník vozidla.

Všetky tieto práce je nutné prevádzkať podľa „Skrátenej inštrukcie pre vodiča“ a „Servisnej a nehodovej inštrukcie VS-mont“.

1. Kontrola oleja v hydraulickej nádrži – vždy na začiatku pracovného dňa.
2. Kontrola stavu a tesnosti spojov hydraulického systému.
3. Kontrola stavu hydraulického čerpadla a jeho tesnosti. Pri zistení úniku z kontrolného otvoru v žiadnom prípade neupchávať tento otvor a zaistiť odborný servis.
4. Kontrola čistoty a vôle obmedzovača výklopu. Skontrolovať, či nie sú povolené poistné matky nastavovacích skrutiek.
5. Kontrola čistoty hlavného piestu zdvíhania korby. 1x týždenne premazať všetky výsuvy.
6. Kontrola čistoty tesniacich a dorazových plôch bočníc a zadného čela.
7. Kontrola stavu a kvality zaistenia zavierania bočníc a zadného čela.
8. Pravidelné premazanie všetkých mazacích miest podľa mazacieho plánu.
9. Podľa najazdených Mth výmena olejových a mazacích náplní celej nadstavby 1x ročne.
10. Kontrola čistoty a stavu olejových a kvapalinových náplní celej nadstavby min. 1x týždenne – podľa potreby zaistiť výmenu.
11. Kontrola utiahnutia všetkých skrutiek a spojov nadstavby.
12. Kontrola stavu pomocného rámu a korby (praskliny, prehnuté nosníky, hrdzavé miesta, ...).

Poškodenie nosných častí, zanedbanie pravidelnej údržby alebo ponechanie vozidla v zlom stave môže mať za následok zavinenie nehody alebo smrteľného úrazu.

Životnosť a bezpečnosť prevádzky nadstavby závisí na obsluhu a údržbe.

- Dodržujte pokyny uvedené v *Návode na obsluhu*.
- Predpísané servisné práce musia byť prevedené odborným servisom firmy VS-mont spol. s r.o., Lazy pod Makytou alebo niektorým jej určeným servisným zastúpením. Pracovný čas, potrebné diely sú účtované zákazníkovi.

Predpísané práce v *Servisnej knižke* musia byť vykonané vždy pri dosiahnutí uvedených prevádzkových km alebo v stanovenom limite.

1. povinná servisná prehliadka po 10. 000 km prevádzky alebo do 3 mesiacov

(podľa toho, čo nastane skôr)

1. Kontrola stavu a množstva hydraulického oleja.
2. Výmena filtra hydraulického oleja sklápania.
3. Nastavenie obmedzovača vyklopenia a premazanie.
4. Preveriť stav hlavného piestu, previesť údržbu, prečistenie a premazanie.
5. Nastavenie výklopných uhlov korby.
6. Skontrolovať stav a napnutie poistných lán.
7. Skontrolovať stav a funkčnosť bočníc a zadného čela.
8. Preveriť stav zaistenia zadného čela a bočníc.
9. Skontrolovať stav ostatných olejových náplní nadstavby.
10. Skontrolovať funkčnosť zapínania hydraulického čerpadla (PTO).
11. Kontrola, prípadne výmena puzdier a silónových lôžok zadných otočov.
12. Skontrolovať automatický odvodňovací ventil a rozvádzač.
13. Dotiahnutie všetkých nosných skrutiek spojov nadstavby.
14. Premasťiť všetky mazacie miesta podľa mazacieho plánu
15. Skontrolovať elektrické zariadenia nadstavby.
16. Skontrolovať stav plachtovania.
17. Preskúšať tlak hydrauliky.
18. Preskúšať všeobecnú tesnosť.
19. Vyskúšať sklápanie.

Servisná prehliadka

Dňa:

Technik

Skutočné prevádzkové hodiny:

Stav tachometra:

Poznámky:

Servisné práce uvedené v zozname pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítka a podpis servisu

420.000 prevádzkových km	servis 1
_____ Dátum, razítka servisu, podpis	
450.000 prevádzkových km	servis 2
_____ Dátum, razítka servisu, podpis	
480.000 prevádzkových km	servis 1
_____ Dátum, razítka servisu, podpis	
510.000 prevádzkových km	servis 2
_____ Dátum, razítka servisu, podpis	

300.000 prevádzkových km	servis 1
Dátum, razítko servisu, podpis	
330.000 prevádzkových km	servis 2
Dátum, razítko servisu, podpis	
360.000 prevádzkových km	servis 1
Dátum, razítko servisu, podpis	
390.000 prevádzkových km	servis 2
Dátum, razítko servisu, podpis	

2. povinná servisná prehliadka po 30. 000 km prevádzky alebo do 12 mesiacov (podľa toho, čo nastane skôr)

1. Výmena hydraulického oleja.
2. Výmena filtra hydraulického oleja sklápania.
3. Nastavenie obmedzovača vyklopenia a premazanie.
4. Preveriť stav hlavného piestu, previesť údržbu, prečistenie a premazanie.
5. Nastavenie výklopných uhlov korby.
6. Skontrolovať stav a napnutie poistných lán.
7. Preveriť funkčnosť a stav zaistenia zadného čela a bočníc.
8. Výmena ostatných olejových náplní nadstavby.
9. Skontrolovať funkčnosť zapínania hydraulického čerpadla (PTO).
10. Vyčistenie automatického odvodňovacieho ventilu a rozvádzača.
11. Dotiahnutie všetkých nosných skrutiek spojov nadstavby.
12. Premastiť všetky mazacie miesta podľa mazacieho plánu.
13. Preskúšať elektrické zariadenia a kontrolné ukazovatele nadstavby.
14. Skontrolovať stav plachtovania.
15. Preskúšať tlak hydrauliky.
16. Preskúšať všeobecnú tesnosť.
17. Kontrola prípadne výmena puzdier a silónových lôžok zadných otočov.
18. Vyskúšať sklápanie.

Servisná prehliadka

Dňa:

Technik:

Skutočné prevádzkové hodiny:

Stav tachometra:

Poznámky:

Servisné práce uvedené v zozname pre danú údržbu boli prevedené, vozidlo bolo odovzdané bez závad.

Podpis zákazníka

Razítko a podpis servisu

Plán servisných prehliadok nadstavby

Dielňa prevádzajúca servisné práce je povinná zaznamenať ich prevedenie do príslušného pola nasledujúcej tabuľky.

60.000 prevádzkových km	servis 1

Dátum, razítko servisu, podpis	
90.000 prevádzkových km	servis 2

Dátum, razítko servisu, podpis	
120.000 prevádzkových km	servis 1

Dátum, razítko servisu, podpis	
150.000 prevádzkových km	servis 2

Dátum, razítko servisu, podpis	

180.000 prevádzkových km	servis 1

Dátum, razítko servisu, podpis	
210.000 prevádzkových km	servis 2

Dátum, razítko servisu, podpis	
240.000 prevádzkových km	servis 1

Dátum, razítko servisu, podpis	
270.000 prevádzkových km	servis 2

Dátum, razítko servisu, podpis	